光ネット インターネット接続の設定確認方法

- パソコンを利用したインターネット接続は、D-ONU とパソコンを LAN ケーブルで接続 するだけで可能です。
- LAN ケーブルを接続しホームページが正しく表示されていれば特に設定の必要はありません。
- ホームページが表示されない場合は、インターネットの接続設定の確認を行います。 確認手順はお使いの OS によって異なります。
- パソコンの設定確認の前に・・・
- ☑ D-ONU やブロードバンドルータ(無線 LAN ルータ)の電源ケーブルは抜けていませんか。
- ☑ D-ONU の UNI1 とパソコンの LAN ポートは LAN ケーブルで接続されていますか。
- 複数台でのインターネット接続や Wi-Fi 接続をする場合は別途ブロードバンドルータ (Wi-Fi ルータ)が必要です。

次ページから OS ごとの確認手順やブロードバンドルータ(Wi-Fi ルータ)の基本的な設定値を記載しています。

Windows10

1. 「スタート」→「設定」を選択します。



2. 「ネットワークとインターネット」を選択します。

設定		設定の検索	× ם – م
システム ジステム ディスプレイ、通知、アプリ、 電源	デバイス デバイス Bluetooth、プリンター、マ ウス	ネットワークとインターネット Wi-Fi、機内モード、VPN	レンテル設定 ポーソナル設定 背景、ロック画面、色
Q		(4 ₇	А

3. 「イーサネット」を選択し、関連設定内の「アダプターのオプションを変更する」を選択します。

← 設定	- ロ × 設定の検索 タ
Wi-Fi 機内モード	イーサネット
データ使用状況 VPN	マットワーク / 接続済み
ダイヤルアップ	関連設定
イーサネット	共有の詳細オプションを変更する
プロキシ	ネットワークと共有センター

4. 「ローカルエリア接続」のアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

😰 ネットワーク接続			-	×
 < · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	トワークとインターネット > ネットワーク接続 >	✓ ひ ネットワーク接続の検索		Q,
整理 ▼ このネットワーク デバイスを無効にする	この接続を診断する この接続の名前を変更する	この接続の状況を表示する >>		?
ローカル エリア接続 ネットワーク 7 Intel(R) 82577LM Gigabit Network	 □-カル リア接続 2 ● 無効にする(8) 状態(U) 診断(1) ⑦ ブリッジ接続(G) ショートカットの作成(S) ● 剤(№(D) ● 名前の変更(M) ● プロパティ(R) 	ワイヤレスネットワーク接続 接続されていません, Intel(R) Centrino(R) Advanced-N		

5. 「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ」をクリックします。



6. 「IP アドレスを自動的に取得する」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」が選択されている ことを確認し、「OK」をクリックします。

インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)	のプロパティ	Х
全般 代替の構成		
ネットワークでこの機能がサポートされている場 きます。 サポートされていない場合は、 ネットワ ください。	合は、IP 設定を自動的に取得することがで −ク管理者に適切な IP 設定を問い合わせ	ς ζ
 P アドレスを自動的に取得する(Q) 次の IP アドレスを使う(S): 		
IP アドレス():		
サブネット マスク(山):	· · · · · · · · ·	
デフォルト ゲートウェイ(<u>D</u>):		
● DNS サーバーのアドレスを自動的に取得	手する(<u>B</u>)	
──○ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):		
優先 DNS サー/(-(<u>P</u>):	· · · · ·	
代替 DNS サー/((ー(<u>A</u>):		
□終了時に設定を検証する(上)	詳細設定(<u>V</u>)	
	OK キャンセ.	IL

以上で、ネットワークの設定は完了です。インターネットに接続できるようになったかご確認ください。

Mac OS X

1. 「アップルメニュー」→「システム環境設定...」を選択します。



2. 「インターネットとネットワーク」の欄から「ネットワーク」を選択します。



3. 「Ethernet」→「構成:DHCP サーバを使用」を選択し「適用」をクリックします。

	+-)	ネット	7-7
▲ ► すべてを	表示		٩
*	ットワーク環境	き: 自動	•
● Ethernet 接続		状況:	接続 Ethernet は現在使用中で、IP アドレス ■■ * ■■■ が設 なされています。
● 未接続 ● AirMac 切	1	構成:	○ DHCP サーバを使用 ◆
		IP アドレス: サブネットマスク:	1.125
		ルーター: DNS サーバ:	219.103.48.67, 219.103.48.68
		検索ドメイン:	kcv.ne.jp
+ - *-			詳細 ?
🧾 変更できないよ	、うにするには力	コギをクリックします。	(アシスタント)(元に戻す) 適用 適用

以上で、ネットワークの設定は完了です。インターネットに接続できるようになったかご確認ください。

ブロードバンドルータ(無線 LAN ルータ)の設定

- ブロードバンドルータ(無線 LAN ルータ)の設定値をご案内します。機器の詳しい接続や設定方法は、ブロードバンドルータ(無線 LAN ルータ)付属の取扱説明書等をご確認ください。
- 設定項目名は機器により異なる場合がございます。

設定項目	設定値
接続形式	自動取得(DHCP サーバーからの自動取得)
WAN 側 IP アドレス	自動取得
DNS サーバーアドレス	自動取得